



Leitfaden: **FORD Transit**
Mk6 Tourneo –
Kraftstofffilter wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD TRANSIT TOURNEO FB 2.2 TDCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – FORD TRANSIT
MK6 TOURNEO. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE
BENÖTIGEN:**



- Allzweck-Reinigungsspray
- Elektronenspray
- Auffangwanne für Flüssigkeiten
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

Austausch: Kraftstofffilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. Fachleute empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz ausreichend belüftet ist. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Warten Sie mit den Arbeiten, bis der Motor vollständig abgekühlt ist, um einen Brand zu vermeiden. Halten Sie offene Flammen oder Zündquellen von dem Bereich fern.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – FORD Transit Mk6 Tourneo.

FÜHREN SIE DEN AUSTAUSCH IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie einen Kotflügelschoner, um Schäden am Lack und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Halten Sie eine Auffangwanne für Flüssigkeiten bereit.



- 4 Reinigen Sie den Montagebereich des Filters. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.

- 5 Ziehen Sie den Stecker des WIF-Sensors ab.



6

Drehen Sie den Filter um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und bauen Sie ihn dann aus.



7

Setzen Sie den neuen Filter ein und befestigen Sie ihn in seiner Aufnahme.



Austausch: Kraftstofffilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tipp von AUTODOC:

- Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass der Filter richtig positioniert ist: Die Markierungen am Filter müssen mit denen am Filtergehäuse übereinstimmen.

8

Reinigen Sie den Stecker des WIF-Sensors. Verwenden Sie ein Elektronikspray.



9 Bringen Sie den Stecker des WIF-Sensors an.



10 Entfernen Sie die Auffangwanne für Flüssigkeiten unter dem Kraftstofffilter.



Wichtig!

- Nach dem Wechsel des Kraftstofffilters, müssen Sie möglicherweise das Kraftstoffsystem entlüften. Schauen Sie im Reparaturhandbuch des Fahrzeugherstellers nach und befolgen Sie die dort angegebene Vorgehensweise.

11 Lassen Sie den Motor einige Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

12 Stellen Sie den Motor ab.

Austausch: Kraftstofffilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Vergewissern Sie sich, dass keine Kraftstoffleckagen auftreten.

13 Entfernen Sie den Kotflügelschoner.

14

Schließen Sie die Motorhaube.

Wichtig!

- Entsorgen Sie die gebrauchten Filter zum Schutz der Umwelt an den dafür vorgesehenen Annahmestellen.

GUT GEMACHT! [WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2024 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.