



Wie **RENAULT MASTER
III Pritsche/Fahrgestell
(EV, HV, UV)**

Scheibenwischer vorne
wechseln - Schritt für
Schritt Anleitung

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD], RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD, RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 [RWD], RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

Austausch: Scheibenwischer – RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV). AUTODOC empfiehlt:

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – RENAULT MASTER III PRITSCH/FAHRGESTELL (EV, HV, UV). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.



2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.




3

Drücken Sie auf die Klemme.



4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.




Austausch: Scheibenwischer – RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV). Fachleute empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6

Schalten Sie die Zündung ein.

7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN**



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.